



Содержание

Дата: 13.04.18

Содержит: РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, Финляндия, Латвия, Грузия, Азербайджан, Армения, Европа (бета)

Типы радаров и камер:

СТ – «Стрелка-СТ»

СТВ – «Стрелка-Видео» (только видеоконтроль без замера скорости)

ММ – маломощные стационарные радары (Робот, Кордон, Арена, Крис, Вокорд, Кречет и др.)

СФ – камера, встроенная в светофор, либо следящая за светофором

ДПС – стационарный пост ДПС

КСС – «Автодория» (контроль средней скорости)

ПТК – система «Поток»

МЛЖ – муляж радарного комплекса

Порядок обновления

1. Скачайте архив обновления с официального сайта: <http://streetstorm.ru/support/comboupdate.php>
 2. Распакуйте файлы из архива в любое удобное место на Вашем ПК
 3. Разархивируйте и скопируйте файл «data.bin» в корневой каталог на карту памяти
 4. Вставьте карту памяти с находящимся на ней файлом обновления в слот CVR-G7750 ST
 5. Подключите питание к устройству в автомобиле
 6. Устройство включится, на экране появится надпись «ОБНОВИТЬ БАЗУ?»
 7. Передвиньте указатель на галочку кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» и нажмите «ОК»
 8. После того, как шкала обновления дойдет до 100%, на экране появится сообщение «БАЗА ОБНОВЛЕНА», нажмите «ОК»
 9. Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме
 10. База радаров обновлена
- Не отключайте питание устройства, пока процесс обновления не завершится!
 - Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти