

Установка базы данных для функции SPEEDCAM на видеорегистраторах Street Storm

Дата создания: 10/03/17

Совместимые модели: CVR-A7810-G (и PRO), CVR-A7800-G, CVR-A7530-G, CVR-A7620(и S)-G, CVR-A7510-G v.3 (v.2)

Содержание базы: РФ, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Молдова, Армения, Латвия, Литва, Финляндия

Порядок действий для активации функции SPEEDCAM:

1. Скачайте архив с базой данных с официального сайта

2. Скопируйте файл "e_dog_data.txt" в корневую папку (каталог):

- CVR-A7510-G v.3 (v.2) / CVR-A7530-G – на карту памяти
- CVR-A7810-G / CVR-A7810-G PRO – на карту (файл сам скопируется на внутреннюю память), либо сразу во внутреннюю память
- CVR-A7800-G – сразу во внутреннюю память. Возможно, потребуется отформатировать диск внутренней памяти в формат FAT32, чтобы файл успешно скопировался.

3. Активируйте функцию через меню видеорегистратора (SPEEDCAM): «ГОЛОС» или «СИГНАЛ»

Дополнительно можно выбрать порог превышения скорости в меню "СИГНАЛ ПРЕВЫШЕНИЯ" (голосовое сообщение "снижьте скорость" или звуковой сигнал)

*** Выбрав нужное значение (0-60 км/ч с шагом в 10 км/ч), вы услышите звуковой сигнал только 1 раз при обнаружении камеры, а предупредительный сигнал будет звучать только в случае превышения скоростного режима на заданную величину, установленного на данном участке, на выбранное вами значение (например, если ограничение на участке 60 км/ч, то, выбрав 20 км/ч, сигнал прозвучит при скорости движения выше 80 км/ч). Сигнал о превышении можно также отключить совсем, оставив только индикацию на дисплее.

!!! НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ и НЕ УДАЛЯЙТЕ ФАЙЛ «e_dog_data.txt»

!!! КОПИРУЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ФАЙЛ (БАЗУ) НА КАРТУ ПАМЯТИ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. На большинство камер типа "ВИДЕОКОНТРОЛЬ" (STR-VIDEO, SVETOFOR и т.д. установлено ограничение скорости "00").

Данные комплексы не фиксируют нарушения скоростного режима, поэтому никакого сигнала о превышении скорости устройство выдавать не будет (только индикация на дисплее).

2. ЛОЖНЫЕ SPEEDCAM срабатывания могут быть в следующих случаях:

- Радар может находиться на параллельной дороге
- Вы едете по мосту, виадуку, эстакаде
- Камеру/радар переместили в другое место или убрали, но в базе данных это еще не отображено
- Точки "ZASADA" и "TRENOGA" включены в базу исключительно для справочной информации, т.к. очень часто меняются и могут быть неактуальны.

3. Функция SPEEDCAM не срабатывает в следующих случаях:

- Файл с базой данных (e_dog_data.txt) скопирован не в ту папку на карту памяти (нужно копировать именно в корневую, см. приложенное изображение)
- Вы скопировали сразу 2 и более файлов с базой данных
- На карте памяти есть посторонние файлы
- Функция не включена в меню настроек видеорегистратора
- Радара или камеры еще нет в базе данных
- Нет приема GPS-сигнала

Список радаров и камер, включенных в базу (индикация названия и изображения на дисплее):

1. **STRELKA-ST** - стационарный радарный комплекс "Стрелка-СТ"
2. **STR-VIDEO** - видеоблок "Стрелка-СТ" (только видеоконтроль, без радарного излучения)
3. **FAKE-RADAR** - муляж радарного комплекса
4. **ROBOT-SD580** - стационарный радарный комплекс "Jenoptik Robot Multiradar SD580 "
5. **CORDON** - стационарный радарный комплекс "Кордон"
6. **KRECHET** - стационарный радарный комплекс "Кречет"
7. **KRIS-S** - стационарно установленный радарный комплекс "Крис-С"
8. **ARENA-S** - стационарно установленный радарный комплекс "Арена-С"
9. **ODISSEY** - стационарный радарный комплекс "Одиссей"
10. **MESTA-2200** - стационарный радарный комплекс "Места 2200"
11. **AVTOURAGAN** - стационарно установленный комплекс "Автоураган" (видео, скорость)
12. **AVTODORIA-1** - стационарный комплекс "Автодория" - начало фиксации средней скорости (старт)
13. **AVTODORIA-2** - стационарный комплекс "Автодория" - конец фиксации средней скорости (финиш)
* Комплекс "Автодория" вычисляет среднюю скорость движения между двумя комплексами без радарного излучения ("арифметический радар")
14. **VOCORD** - стационарно установленный комплекс "Вокорд"
15. **TRENOGA** - радарный комплекс, установленный на "треноге" ("КРИС-П", "АРЕНА" и др.)
16. **RAPIRA, SOVA, ARGUS, SFINKS-S, REDSPEED, POLISCAN, INTEGRA-KDD, STC-RADAR** - другие стационарные полицейские радары
17. **POTOK** - стационарный комплекс "Поток" для контроля гос. номеров автомобилей
18. **POST-GIDBB** - стационарные посты ДПС
21. **SVETOFOR** - камеры, фиксирующие проезд на красный свет, непропуск пешеходов, выезд за стоп-линию и т.д. - *точка установлена на место камеры, а не самого светофора



Техническая поддержка пользователей:

Телефон: +7 (499) 795-77-13

Email: info@streetstorm.ru

Web: www.streetstorm.ru