




1. Установите программу для обновления базы координат, запустив файл «Setup.exe».
 - а. В появившемся окне нажмите кнопку **Далее**




- б. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**




с. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**




d. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**




- е. В следующем окне нажмите кнопку **Установить**



- ф. Подождите, пока программа установит нужные файлы на Ваш компьютер:




г. Для завершения программы установки нажмите кнопку **Завершить**:




2. С помощью прилагаемого кабеля, подключите **STR-9510** к USB порту компьютера.
3. На радар-детекторе одновременно нажмите и удерживайте кнопки **DIM**, **MUTE** и **CITY**, пока на его дисплее не появится надпись **Обновление**.


Windows 7 обнаружит новое устройство, попытается самостоятельно установить нужный драйвер и через некоторое время сообщит о неудачном выполнении данной операции следующим сообщением:




4. Для установки драйвера выполните следующие действия:
- Поставьте курсор на значок **Компьютер** и щёлкните правой кнопкой мыши.
 - В появившемся меню выберите пункт **Свойства** и щёлкните по нему левой кнопкой мыши.
 - В открывшемся окне Панели управления выберите **Диспетчер устройств**.
 - В разделе **Другие устройства** найдите отмеченный знаком неполадки **STREETSTORM**




- е. Поставьте курсор на **STREETSTORM** и щёлкните правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите пункт **Обновить драйверы...** и щёлкните по нему левой кнопкой мыши.




f. В открывшемся окне выберите **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**:




g. Чтобы указать место поиска, нажмите **Обзор**:




- h. Найдите на диске **C** папку **Program Files**, выберите в ней папку **StreetStorm**, и нажмите кнопку **OK**.




- i. В следующем окне нажмите кнопку **Далее**:




j. Подождите, пока закончится установка драйвера:




к. Для завершения установки драйвера нажмите кнопку **Заккрыть**:



1. После установки драйвера устройство **STREETSTORM** сменило название на **STM Device in DFU Mode** и перешло в раздел к другим USB контроллерам (это нормально):



5. Запуск программы для обновления базы координат:
Зайдите в меню «Пуск», выберите «StreetStorm» и нажмите «StreetStorm Firmware Update».
При первом подключении компьютер выдаст сообщение о блокировке. Нажмите кнопку **Разрешить доступ**:




6. Интерфейс программы и функциональные кнопки:




Функциональные кнопки могут быть не активны (серого цвета), если выполнение этих команд в данный момент недопустимо.


7. При обновлении появляется сообщение о очистке памяти устройства:




И о последующем обновлении:




8. По окончании появляется сообщение **Обновление завершено!**



9. При подключении радар-детектора с актуальной базой выводится сообщение **Обновление не требуется:**



- 9а. На некоторых компьютерах с W7 по окончании процесса обновления может одновременно с рапортом **Обновление завершено!** по-прежнему висеть сообщение **Найдено обновление от ...** и кнопка загрузки всегда остаётся активной. Такова природа W7, он всегда разный. Обновлению это не мешает.



P.S. Если что нуждается в дополнительном уточнении, пишите на radar@streetstorm.ru, указав в теме письма STR-9510. Мы обязательно ответим.